



拉缸安装方法


1、用一台水平仪按图示2个方向检测拉缸安装面与机床导轨面的垂直度。要求安装面与机床导轨面的垂直度 $\leq 0.04\text{m} / \text{m}$ ，如超差则修整安装面直至达到要求。



2、运动部件上升到最高位；在不装浮动接头的情况下，平衡缸活塞杆能轻松地拧进连接螺孔内。



3、运动部件下降到最低位；在不装浮动接头的情况下，平衡缸活塞杆也能轻松地拧进连接螺孔内。



4、装上浮动接头，按要求安装好平衡油缸。

