推缸安装方法（球面垫圈）

1、用一台水平仪按图示2个方向检测推缸安装面与机床导轨面的垂直度。要求安装面与机床导轨面的垂直度≤0.04mm / m，如超差则修整安装面直至达到要求。

2、运动部件下降到最低位；平衡缸活塞杆与支撑板安装孔不干涉。

3、运动部件上升到最高位；平衡缸活塞杆与支撑板安装孔不干涉。

4、按要求安装好平衡油缸。